



OBS ! – MONTERING AF RØR :
RØRENDER SOM AFKORTES SKAL
BRUGES I STARTEN AF NÆSTE
RÆKKE !!!

Der skal trækkes 10 cm
fra højde overkant bøjle,
hvis det er til jersey-køer.

snit af sengebås

Rev.: B	Dato.: 24.09.03	Rettelse.: Tegn. pl.samler på, samt rettet mål på snit.		DAN EGTVED A/S tlf. 75 55 13 66 (Int.+45) telefax 75 55 25 27	Mål.: 1:30	Dato.: 27.11.2002
Rev.: C	Dato.: 07.01.04	Rettelse.: M10x40 -> M10x35			Sign.: AB	Rev.: D
Rev.: D.	Dato.: 16.05.11.	Rettelse.: 1 1/2\"/>				
Emne.: MONTERINGSVEJLEDNING FOR SENGEBOJLER FV.98				Tegn. nr.: Sengebjl. 98 dobbelt		